



DILAND KIOSK E BLUETOOTH

Per utilizzare il trasferimento via Bluetooth di tutti i telefonini

WINDOWS 7 (Kiosk distribuiti da Aprile 2010 a Settembre 2011)

Aggiornare Diland Kiosk alla versione 1.6.61 o successiva

Come aggiornare:

- Per le versioni acquistate presso Fit Engineering o distributori commerciali:

www.fiteng.net/download - aggiornamento di Diland Kiosk

- Per le versioni ricevute da laboratori fotografici utilizzare le modalità di aggiornamento fornite dai laboratori stessi.

In tutto i casi: eseguire (doppio click) il file di aggiornamento sul kiosk.

Poi, da desktop di Windows (cioè uscire da Diland Kiosk Software), cliccare in basso a destra, vicino all'orologio, sull'icona Bluetooth:



Se non è visibile cliccare sul triangolino "mostra icone nascoste"

Cliccare su "Apri impostazioni"

Spuntare "Consenti ai dispositivi Bluetooth di individuare il computer"

Applica

OK.